


PANOU SOLAR NEPRESURIZAT



Pompa se poate monta doar in 2 pozitii :

- 1. La fel ca in imagine*
- 2. Cu ventilatorul in sus si cu turbina in jos*

Si intr-un caz si in celalalt clapeta unisens si fluxostatul trebuie sa fie aliniate si cu capul in sus (ca in imagine)

ATENTIE ! RESPECTATI SENSUL !

Ca nivel (inaltime) pompa trebuie situata astfel : putin mai jos decat panoul solar, dar mai sus decat toti consumatorii (robineti)

Nu o montati in exterior (in ploaie si in soare) ATENTIE: pericol de electrocutare